

Churrasqueira MAX

RECOMENDAÇÕES DE CUIDADOS E SEGURANÇA.

- 1 - Monte somente em superfícies planas e seguras.
- 2 - Cuidado ao tocar nas bordas da churrasqueira, porque podem ser cortantes.
- 3 - Certifique-se que os pés estejam bem fixos.
- 4 - Não utilize líquidos inflamáveis para acender o fogo.
- 5 - É recomendável deixar o carvão queimar de 15 a 30 minutos, antes de iniciar o preparo dos alimentos.
- 6 - Não transporte a churrasqueira com fogo aceso.
- 7 - Mantenha crianças e animais a uma distância da churrasqueira, para que fiquem em segurança.
- 8 - Não utilize a churrasqueira em ambientes fechados ou sem ventilação adequada.
- 9 - Lembramos que produtos como a churrasqueira retêm o calor, mesmo que já pareçam ter resfriado. Assegure-se de que a mesma esteja completamente fria para fazer a limpeza.
- 10 - Na limpeza do produto, remova as cinzas e resíduos (carvão, sal e outros) cuidadosamente.
- 11 - Evite utilizar água para apagar o fogo e limpar a churrasqueira.
- 12 - Para maior conservação da churrasqueira, após a limpeza, passar o óleo mineral para proteger o produto contra a ferrugem.
- 13 - Lembre-se que o fogo e o sal são substâncias altamente corrosivas.
- 14 - A tinta utilizada possui solvente à base de água que não agride o meio ambiente e tem função meramente decorativa, protegendo o produto no primeiro uso.