

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

1 - Prepare a armação de sua barraca. Monte os três conjuntos de varetas. Os dois maiores formarão a estrutura da barraca e o terceiro formará o avance.

2 - Estenda o dormitório no chão em local apropriado.

3 - Coloque os dois conjuntos maiores em cima do dormitório, formando um "X", e encaixe as extremidades das varetas vazadas nos quatro ilhós colocados nos quatro cantos do piso da barraca, com isso você automaticamente levantará a estrutura. Em seguida, amarre o cadarço do dormitório ao centro onde as varetas se encontram, fixe as presilhas às varetas e seu dormitório estará montado.

4 - Coloque o teto (menor) de forma que fique protegendo a tela. Faça o esticamento fixando os quatro cantos com as presilhas nos cadarços correspondentes.

5 - Coloque o sobreteto por cima do dormitório de forma que o avance fique em cima da porta, passe pela bainha o terceiro conjunto de varetas, encaixando-as nos dois pinos posicionados nos dois cantos da frente do dormitório da barraca. Faça o esticamento tensionando as duas cordinhas, fixando-as ao solo e utilizando os espeques.

6 - Estique sua barraca com a porta fechada. Evitará desgaste no zíper.

7 - Em caso de ventos fortes, utilize as quatro alças localizadas no sobreteto, amarre e tensione as cordinhas, fixando-as ao solo com os espeques.

Capri Ind. e Com. de Produtos p/ Lazer Ltda.
Rua Neuchatel, 348 - V. Friburgo - CEP 04781-030
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2161-0695
CNPJ: 05.459.647/0001-08

www.capriweb.com.br - e-mail: sac@capriweb.com.br

