

Manual do Usuário

BOMBA FILTRO 3.785 LITROS POR HORA

PARA PISCINAS DE ATÉ 10.200 L.

Leia e siga corretamente as instruções de instalação, uso e segurança.



capri
camping

Recomendações	3
Referência das Partes	4
Instruções de Uso e Instalação	5
Limpeza e Substituição e Manutenção Geral	6
Dicas.	6
Termo de Garantia	7

Parabéns por adquirir este fabuloso equipamento para a sua piscina.

O sistema de bomba-filtro foi desenvolvido com o mais alto padrão tecnológico que proporcionará água límpida e transparente em seus momentos de lazer com sua nova piscina portátil.

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia e siga corretamente as instruções de instalação e segurança.

As instruções abaixo devem ser lidas com atenção e entendidas antes da utilização do equipamento:

1. Não opere o equipamento enquanto houver pessoas dentro da piscina;
2. Para evitar um possível choque elétrico, não tente conectar o fio elétrico com as mãos molhadas ou enquanto estiver dentro da piscina;
3. Este filtro não deve ser operado por crianças, somente adultos devem manuseá-lo;
4. Assegure-se de que todas as braçadeiras estejam bem fechadas e as mangueiras estejam conectadas adequadamente antes de cada utilização do filtro;
5. Não utilize o filtro para aspirar a piscina.

- Para reduzir risco de ferimentos, não permita que crianças usem este produto. Sempre supervisione as crianças e pessoas portadoras de deficiência.
- Risco de choque elétrico. Conecte o motor a uma tomada de acordo com as especificações e a uma distância segura de no mínimo 1,5 m da piscina.
- Não enterre o fio elétrico. Coloque o fio onde não possa ser danificado por cortador de grama, serra elétrica e outros equipamentos.
- Caso o fio seja danificado, o mesmo deve ser substituído imediatamente.
- Deve ser utilizado somente por adultos.
- Não tente conectar ou desconectar este produto enquanto estiver dentro da piscina ou com suas mãos molhadas.
- Posicione este produto longe da piscina para evitar que as crianças subam na bomba para ter acesso à piscina.
- Não ligue a bomba enquanto a piscina estiver em uso.
- Sempre desconecte este produto da tomada elétrica antes de remover para limpar, consertar ou fazer qualquer ajuste no produto.
- Este produto é destinado para ser usado de acordo com o descrito no manual.

NÃO SEGUIR ESTES AVISOS PODE RESULTAR EM DANO À PROPRIEDADE, CHOQUE ELÉTRICO, ENFORCAMENTO, SÉRIOS FERIMENTOS OU MORTE.


- Este produto é para uso somente em piscinas de montagem. Não use em piscinas permanentemente instaladas.

Estes avisos do produto, instruções e regras de segurança descrevem alguns riscos comuns de aparelhos para recreação aquática, não cobrindo todos os casos de riscos e perigos.

Favor usar bom senso e bom julgamento quando estiver divertindo-se com qualquer atividade aquática.

REFERÊNCIA DAS PARTES

Antes de iniciar a montagem de sua piscina observe cuidadosamente as instruções e as partes.



Nº peças	Descrição	Quantidade	Peça de reposição
1	Válvula para saída do ar	1	
2	Anel da válvula	1	
3	Tampa do filtro	1	
4	Anel de borracha do filtro	1	
5	Refil do filtro	1	
6	Coador	2	
7	Mangueira	2	
8	Braçadeira da mangueira	4	
9	Anel de borracha da mangueira	2	
10	Cabo elétrico	1	
11	Corpo da Bomba Filtro	1	

Ao solicitar peças de reposição, certifique-se de citar o modelo e número da peça.

INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


1. Após encher de água a sua piscina portátil, coloque o filtro em uma posição de pelo menos 30 cm abaixo do nível mais alto da água na piscina;
2. Mantenha o filtro a pelo menos 30 cm de distância da parede da piscina;
3. Conecte as mangueiras (conforme ilustração abaixo), fixe a bomba filtro à parede da piscina, lembre-se de usar braçadeiras para fixação;
4. Abra ambas as tampas de conexão das paredes dentro da piscina e conecte o coador em cada tampa;
5. Dê tempo para que o corpo da bomba filtro se encha de água. Nunca a faça funcionar seca;
6. Certifique-se de ligar o fio elétrico em um receptor de voltagem compatível com a voltagem da bomba filtro.

INSTRUÇÕES USO

1. A bomba filtro funcionará bem desde que posicionada a pelo menos 30 cm abaixo do nível mais alto da água da piscina, se por algum motivo houver a formação de uma bolha de água, existe uma válvula para a saída do ar localizada no topo da tampa da bomba filtro, simplesmente desrosqueie-a e quando uma pequena quantidade de água escapar, rosqueie-a novamente e a bomba filtro estará instalada e pronta para uso;
2. Nunca opere a bomba filtro sem água, isto poderá danificar o equipamento;
3. Antes da utilização certifique-se de que todas as braçadeiras da mangueira estejam bem fixas, que ambas as tampas internas da parede da piscina estejam abertas, e de que o coador tenha sido colocado;
4. O equipamento deve ser utilizado na posição vertical e posicionado em local plano e estável;
5. Para preservar a vida útil da sua bomba filtro e manter a filtragem da água em bom funcionamento, sua bomba filtro Capri deve operar no máximo entre 4 e 6 horas por dia.

Lembre-se: Não utilize a bomba se houver banhistas dentro da piscina.

6. O uso excessivo do filtro pode causar superaquecimento ou queima do motor.



LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO

Atenção: Para limpeza ou substituição do refil não é necessário desconectar sua bomba filtro da piscina, apenas siga as instruções abaixo:

1 – Para inspecionar ou trocar o refil da bomba filtro, retire o fio elétrico da tomada, desencaixe os coadores e insira em seu lugar as tampas para retenção de água. Desrosqueie a tampa da bomba filtro e caso necessário que se faça a troca do refil, retire o refil usado e substitua por um novo. Caso não haja necessidade da troca do refil limpe o mesmo diretamente com o uso de uma mangueira. Coloque o refil dentro do corpo de sua bomba filtro e rosqueie a tampa manualmente.

2 – Após o serviço, abra a válvula para saída do ar (localizada na tampa da bomba filtro), remova as tampas (localizadas na parede interna da piscina) e coloque os coadores, e então, deixe que o ar saia pela válvula e quando uma pequena quantidade de água escapar rosqueie a válvula novamente e sua bomba filtro estará pronta para uso.

MANUTENÇÃO GERAL

Nunca faça a limpeza de sua bomba filtro ou a manutenção do refil com o cabo elétrico conectado a tomada.

Não utilize solventes para limpeza do refil, isto pode danificar o plástico e os componentes internos de sua bomba filtro.

Não existe a necessidade do uso de lubrificantes no equipamento.

Após o uso colocar sua bomba filtro com uma boa distancia da piscina para evitar que as crianças subam na bomba e tenham acesso dentro da piscina.

Nunca deixe crianças sozinhas sem a supervisão de um adulto.

DICAS

Piscina é uma grande diversão para a sua família. Mas lembre-se que é muito importante se divertir do jeito certo, com total segurança. Leia atentamente todas as orientações do manual de instrução de sua piscina, para oferecer tranquilidade e segurança às crianças e a toda a sua família.

- Supervisão constante é obrigatória.
- Aprenda a nadar.
- Instrua as pessoas que estão olhando as crianças nadarem sobre os perigos e sobre o uso de equipamentos de proteção, bem como portas fechadas, barreiras, etc.
- Ensine as crianças como procederem em caso de emergência.
- Tenha bom senso de julgamento quando estiver se divertindo em atividades aquáticas.
- Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.

Bom divertimento!

Para dúvidas ou peças de reposição, favor entrar em contato:

Indústria e Comércio de Barracas Capri Ltda.

Rua Neuchatel, 348 - V. Friburgo

CEP 04781-030 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 2161-0666

e-mail: sac@capriweb.com.br

CNPJ: 05.459.647/0001-08

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender o entretenimento e o lazer do consumidor.

Garantia de 90 (noventa) dias contados a partir da data de compra.

É imprescindível a apresentação da nota fiscal para que a mesma tenha validade.

Ficam cobertos pela garantia o produto e seus componentes de eventuais defeitos de fabricação.

Constatado o defeito, deverá imediatamente entrar em contato com a empresa através do telefone (11) 2161-0666 ou pelo e-mail sac@capriweb.com.br.

É importante que a instrução para montagem e as recomendações de uso sejam lidas atentamente.

A garantia fica inválida se for constatado defeito por mau uso.

No caso de indenização, se constatado defeito do produto, fica limitado o valor pago na nota fiscal.

A empresa não cobre os custos de remessa do produto para assistência técnica autorizada Capri.

O serviço de SAC está disponível de segunda a sexta no horário das 7h30 às 16h30.

Indústria e Comércio de Barracas Capri Ltda.
Rua Neuchatel, 348 - V. Friburgo - CEP 04781-030
São Paulo - SP - Tel.: (11) 2161-0666
CNPJ: 05.459.647/0001-08

www.capriweb.com.br - e-mail: sac@capriweb.com.br

capri
camping

www.capriweb.com.br